
注記

※LED用直流電源の接続台数は、調光器側のリレー接点の容量 (16A/回路) の範囲内にしてください。 ※(Helver)Ballast controller 474のPWM信号出力容量は100mAです。

FF調光スレーバの消費電流は1台あたり7mAとなりますので、容量の範囲内でご使用下さい。 ※FF調光スレーバの電源入力には+一があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。 ※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

Date 日付	2017/08/10	
Draft 図面	Terabe	
Check 検図	Inaba	
Approve 承認	Ishibiki	(P)



TitleHelvar (PWM信号調光) ×FF調光スレーバ名称アドバンテージ/トキラックス/ライトヴェール配線系統図

Product No. 製品番号

Helvar474-FF-24V

