

LIGHTING CONTROL

AC100V位相調光 対応製品

28GOBO/カッタースポット
プラグタイプ



▶ P.063へ

28スポットライト
プラグタイプ



▶ P.098へ

28ブラケットライト



▶ P.099へ

レース



▶ P.195へ



位相調光用オプション

位相調光器ご使用時に動作が不安定な場合、下記オプション品を併用していただくことで調光動作を安定させることができます。
詳しい使用条件は下記QRコードから弊社ホームページをご確認ください。

ダクトレール型


逆位相調光インターフェース LC-EL-DR-※

※本体色：ブラック(B) or ホホワイト(W)



別置型

正逆兼用位相調光インターフェース LC-M-EL (Sシリーズ用) LC-EL (Tシリーズ用)



位相調光用オプションの組み合わせ

照明器具	調光器	オプション
28GOBOスポット プラグタイプ 28カッタースポット プラグタイプ 28スポットライト プラグタイプ	逆位相	逆位相調光インターフェース(ダクトレール装着型) LC-EL-DR-
	(正)逆位相	正逆兼用位相調光インターフェース(別置型) LC-M-EL
28ブラケットライト レース	逆位相	正逆兼用位相調光インターフェース(別置型) LC-M-EL / LC-EL
	(正)逆位相	

- ・一般的な位相調光器で調光可能ですが、位相調光には下記のような特性がありますのでご注意ください。
- ・位相調光器は安定して動作する最低必要負荷量が定められています。各メーカーの仕様をご確認ください。
最低負荷量に足りない場合は疑似負荷ユニットなど各社機器を併用するかご相談ください。
- ・位相調光の特性上、1次側の電源環境の変動などによりチラツキ、ゆらぎ、明るさの低下が発生する場合があります。周辺環境・機器による影響にご注意ください。
- ・調光した状態で電源スイッチを入れた場合、一瞬明るくなったり、光のゆらぎ、起動不良が発生することがあります。
- ・複数の器具を接続して調光した場合、下限付近で調光や消灯にバツキが発生することがあります。
- ・調光時にちらつきが発生する時は、ちらつきが発生しない位置に調光器を操作して使用してください。

最新の対応調光器・接続台数に関する情報はトキスター HP にて公開しています。

https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match_list.pdf

